

MECHANICAL FINDER version6.1 用


各種ソルバーインターフェースプログラム

インストール方法


(1) 提供された CD-ROM をドライブに挿入し、CD-ROM ドライブ内の [setup.exe] を実行します。



(2) インストーラーの手順に従いながら進めます。




(3) 「ユーザー名」と「所属」を入力します。



(4) インストール先ディレクトリの選択をします。




(5) 確認情報。



ディスクへのコピーがされます。

(6) インストール作業が終了しました。



使用説明

「スタート」⇒「プログラム」⇒「MECHANICAL FINDER V6.1 オプション」⇒「各種ソルバーインターフェース」⇒「ヘルプ」を選択すると各種ソルバーインターフェースの説明書が表示されます。

